保証とアフターサービス

アフターサービスは、お買い上げの販売店か弊社カスタマーサポートにご相談ください。

ご相談窓口・修理窓口のご案内

トータル・アイ株式会社 TEL: 052-265-5763

十二、7 小女工田

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-7-26 錦 MJ ビル5F

TEL: 052-265-5763 カスタマーサポート(月~金 10:00~17:30 土日・祝祭日除く)

· 保証書 -

10~	4.2002												
製品	製品名/型番 ブレックファーストメーカー/ TI-KMS001												
*	お名前	ふりが	な										様
お客様	ご 住 所	₹[]-[
	電話	市外					市内			番号			呼
保証期間	本体	お買	い上げる	年月日			É	Ę.	月	ı	ヨよ	り1	年
★ご販売店	住月	折・店	名				電話						

※この保証書は、本書に明示した 期間、条件のもとにおいて無料 修理をお約束するものです。し たがってこの保証書によって保 証書を発行している者(保証責 任者)、およびそれ以外の事業者 に対するお客様の法律上の権利 を制限するものではありません。

トータル・アイ株式会社

T460-0003

愛知県名古屋市中区錦 1-7-26 錦 MJ ビル5F

カスタマーサポート TEL: 052-265-5763

(月~金10:00~17:30 土日・祝祭日除く)

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品を ご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼 ください。

修理の際、製品本体交換または代替品交換、当社の 品質基準に適合した再利用部品を使用することが あります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。 (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故
- (ロ)お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
- (八)火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧やその他の外部要因で生じた故障、損傷。
- (二)本書のご提示がない場合。

- (ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
- (へ)車両・船舶などに、備品として使用した場合に 生ずる故障および損傷。
- (ト)一般家庭以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- 2. 出張修理を行った場合には、出張に要する実費 を申し受けます。
- 3. 修理のために取り外した部品は、特段のお申し 出がない場合は当社で引き取らせていただき ます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、カスタマーサポートへご相談ください。

修理メモ			

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

※本保証書に記載された個人情報は本機の保証・サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはありません。

Breakfast Maker

ブレックファーストメーカー TI-KMSOO1 取扱説明書



この度は本製品をお買い上げ頂き 誠にありがとうございます。

- ●ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。 なお、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。
- ●燃えやすい物の側、湿気の多い場所で 使用しないでください。
- ●必ず上下左右前後に充分な空間をおいて設置してください。
- ●ご使用にならない時、留守中・就寝中 は必ず電源プラグを抜いてください。
- ●小さなお子様や介助を必要とする方だけでご使用にならないでください。 熱湯・高熱によるやけどやけがをするおそれがあります。
- ●巻末の保証書は必ず「お買い上げ日・ 販売店名」などの記入を確かめてくだ さい。
- ●製品の仕様・デザインは予告なく変更 となる場合があります。

目 次

^°	-
/\-	

	2	~	5
特に注意すべき事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			6
設置方法 ·····			6
セット内容	• • • •	• •	7
各部名称 ·····			7
オーブントースターを使う			
余熱プレートを使う	• • • •		9
コーヒーメーカーを使う			
お手入れ方法			
保管方法 ·····			
「故障かな?」と思ったら			
製品仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
保証とアフターサービス	• • •	巻	末

●この製品は日本国内用ですので日本国外では使用 頂けません。またアフターサービスもご提供できま せん。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

|安全上のご注意

- ●ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●次に示す注意事項は危害や損害を防止するために重要な内容です。 必ず守ってください。

表示について

それぞれの注意表記内容を無視して誤った 使い方をした場合に生じる危害や損害の程 度を次の表示で区分し、説明しています。

人が死亡または重傷を負う危害が 危険 差し迫って生じることが想定され る内容です。 人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容です。軽症また は物的損害が発生する頻度が高 いことが想定される内容です。 人が損害を負ったり物的損害の発 注意 生が想定される内容です。

お守りいただく内容の種類を次の 表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です)



してはいけない「禁止」事 項を表します。



注意をして頂きたい「注 意」「警告」事項を表しま す。



必ずするべき「強制」事項 を表します。



誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う危害が差し迫って生じることが 想定される内容です。

修理技術者以外は絶対に 分解・改造・修理をしない



火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または、 巻末記載の弊社カスタマーサポート にご相談ください。

本体に水をかけたり、水洗いしたりしない

感電・けがの原因になります。



コーヒーメーカーのタンク以外の部 位に水をかけたり、本体を丸洗いした 水ぬれ禁止 りしないでください。

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 軽症または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

電源コード・プラグについての警告



- ●電源コードに無理な負荷や 加工を加えない
- ・束ねない・引っ張らない
- ・無理に曲げない ・ねじらない
- ・重いものを載せない ・加熱しない
- 加工しない

電源コードが破損し、感電・ショート・ 火災の原因になります。

●電源コードやプラグが傷んでいるとき、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない

火災・感電・けがの原因になります。ただちにご 使用を中止し、お買い上げの販売店または巻末記 載の弊社カスタマーサポートにご相談ください。



●電源コードを本体の通気口や 温度の高い部分に近づけない 火災・感電の原因になります。

●AC100V 以外で使用しない 火災の原因になります。

●タコ足配線をしない

他の器具と併用するなどで定格を超え ると発熱し、発火・火災・感電・けが の原因となります。

●調理中は絶対に電源プラグを 抜き差ししない 感電や火災の原因になります。

安全上のご注意



誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 軽症または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

電源コード・プラグについての警告(つづき)



●電源プラグを本体や家具で 壁面などに押し付けたり、 圧迫したりしない

電源プラグが傷つき、過熱・火災の原 因となります。コンセントの壁面と本 体・家具の間には充分な空間を空けて ください。




●濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない

感雷やけがのおそれがあります。



●お手入れの際は、必ず電源プ ラグをコンセントから抜き、 本体が冷めている状態で行う

感電やけが・やけどをするおそれがあ ります。



水ぬれ禁止

●本体や庫内に水をかけない 雷気絶縁が悪くなり、ショート・感雷・ 火災の原因になります。



●子供だけで使用させない 感電・けが・やけどの原型になり 感電・けが・やけどの原因になります。

> ●梱包材・ポリ袋は、乳幼児の 手の届くところに置かない 窒息などの事故の原因になります。



●調理以外の目的に 使用しない。

故障・火災・やけど・けがの原因にな ります。

●上にものを置かない

高温によるやけど・変質・火災の原因 になります。また、水・液体がかかると 感電・漏電火災の原因になります。

●燃えやすいもの、熱に弱いも の、スプレー缶を近づけない

以下の物の上や近くに本製品を置かな いでください。火災の原因になります。

- ・じゅうたん ・たたみ
- ・テーブルクロス ・カーテン
- ・紙(新聞・雑誌) ・油

などの燃えやすいものや可燃性のもの また、スプレー缶は引火や破裂のおそ れがあるので近づけないでください。



●交流15A以上のコンセントを 使用する

必ず行う

指定以外の定格は製品の不具合や故 障、発熱・発火・火災・感電・けがの 原因になります。

●電源プラグの抜き差しは プラグ部分を持って行う

コードを引っ張るとコードやプラグの 破損およびショートや感電の原因とな ります。

●電源プラグの刃にホコリが 溜まらないように定期的に 拭き取る

火災の原因になります。

●開いたドアにぶらさがったり、 物を置いたりしない ドアの破損の原因になります。

●ドアが破損した状態で使用し ない

やけど・火災の原因になります。また、 食品も上手く加熱できません。

●通気口などの製品のすき間・ 穴にピンや針金などの金属物 や異物、指を入れない

感電・けがの原因になります。異物が 入ったり挟まったときは、お買い上げ の販売店または、巻末記載の弊社カス タマーサポートにご相談ください。

●スプレー缶などを 近くで使用・保管しない 熱による引火・爆発の原因になります。

●お手入れの際に塩素系・酸性 の洗浄剤を使用しない

本体内部に洗浄剤が残ると有毒ガス が発生するおそれがあります。

●お手入れの際にシンナー・ベ ンジンなどの薬剤や粒子の粗 い磨き粉などを使用しない

製品の傷・腐食を招き、製品の劣化・ 故障の原因となります。

|安全上のご注意

 $\overline{\mathbb{N}}$

変 生 誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 軽症または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

で使用についての警告(つづき)



●使用前に、梱包材・ポリ袋は 全て取り除く

梱包材類が残っていると、熱による 変形・発火・火災の原因になります。



●異常時(煙・におい等)は、運転 を中止し、電源プラグ抜く

異常のあるままで使用を続けると、故障・感電・火災・けがの原因になります。プラグを抜いた後、触れられる温度であることを確認して、お買い上げの販売店または巻末記載の弊社カスタマーサポートへで連絡ください。

注 思 軽症または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

で使用についての注意



●不安定な場所に置かない

落下、転倒によるけがの原因になります。本体がはみ出すような場所に設置しないでください。必ず製品すべてが水平に安定して設置できる場所でで使用ください。

●通気口をふさがない

内部の温度が上がり、火災の原因になります。製品の背面・左側面と壁の間は必ず 10cm 以上のすき間を開けてください。

●家具・壁に近づけない

家具・壁の変色・変質のおそれが あります。

●熱に弱い素材の上に のせない

変色・変質・火災のおそれがあります。

- ●本体下のすき間にものを 置かない、差し込まない 火災のおそれがあります。
- ●使用中はそばを離れない 加熱しすぎによる容器の変形や発 火を防ぐため、そばで状態を確認し てください。
- ●必要以上の加熱をしない 異常過熱による発火・火災のおそ れがあります。
- ●使用中・使用後すぐは金属 部・ガラス部に触れない 高温になっておりますので、やけど のおそれがあります。



誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

必ず行う

●加熱による食品からの発煙・発 火があった場合、次の処置をして ください。

- ①本体が熱いので充分注意してドアを閉めたまま、スイッチやタイマーをオフにする。 (ドアは開けないでください。煙や火の勢いが増す場合があります。)
- ②電源プラグをコンセントから抜いて煙や火が沈静化するのを待つ。
- ③煙や火が沈静化したら換気扇を回して室内 を換気をする。
- ④本体が完全に冷えていることを確認してから、P11の記載にしたがってお手入れしてください。
- ⑤お手入れ中に異常・破損を見つけた場合は、 必ず販売店または巻末記載の弊社カスタ マーサポートに点検を依頼してください。
- ⑥万一の為、防炎シートや消火器等を常備してください。

●使用後は必ずお手入れをして食品カス・油分を取り除く

発煙・発火の原因になります。ご使用の後 は庫内や周囲を拭いて、きれいに保ってく ださい。



●本体のそばを離れるときは全て OFFにして電源プラグを抜く

ヒーター切換ダイヤル、タイマー、コーヒー メーカーのスイッチを切って電源プラグを 抜いてください。

●使用しないときは、電源プラグを コンセントから抜く

で使用にならない場合は、安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

安全上のご注意



注意 誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。 軽症または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

オーブントースター・余熱プレート使用時の注意



●生の肉・魚の加熱、揚げ物をしない

食品から出る油分によって発煙・発火 するおそれがあります。

- ●受け皿・余熱プレートに 油を入れて使用しない
- 発火・火災のおそれがあります。
- ●加熱しすぎない 余熱プレート・オーブントースターの予 熱は必要に応じて、3~5分程度行う。



●絶対に、余熱プレートを外し た状態で使用しない

業は 余熱ブレートを外した状態で使用する ると大変危険です。やけど・火災の原因となります。

●ジャム、バターなどを塗った パンを焼かない

パンが発火することがあります。

コーヒーメーカー使用時の注意



●コーヒー・水が入っていると きに本体を移動しない

コーヒー・水がこぼれたり、コーヒー ポットが落下して破損やけがの原因と なります。

●タンクに水を入れたまま長期 間放置しない

水の腐敗や本体の故障の原因となります。

●タンクに水以外のものを入れ ない

故障の原因となります。

0

●コーヒーポットなしでコーヒー メーカーを使用しない、空だき をしない

コーヒーポットが破損したり、過熱による発火の原因になります。

- ●コーヒーポットを直火にかけ たりレンジであたためない ガラス部の割れ、取っ手やふたの変形 の原因となります。
- ●コーヒーポットのガラス部の 取扱いに注意する

割れやすいので取扱いに注意してください。

その他のご注意



●電源プラグ・コンセントを定期的に点検する

指示

電源プラグとコンセントの接続部にほこりが溜まると、プラグの刃の間に微量な電流が流れ、プラグの絶縁能力を低下させ、ショートや火災を引き起こすおそれがあります。

電源プラグとコンセントは定期的に点検して、ほこりを溜めないようにしてください。

■点検項目

- ●電源プラグに変色・変形はないか。
- ●電源プラグの刃やコンセントの差込口にほこり が溜まっていないか。
- ●使用時にこげくさい臭いがしないか。
- ●湿気や結露が発生しにくいように、こまめに換 気をしているか。
- ●使用時以外はコンセントから電源プラグを抜い ているか。



●外出する際は必ず電源プラグ をコンセントから抜く

禁止

おでかけの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

●ペットがいる部屋では極力使用しない

ペット (犬・ネコ・小動物) が電源コードをかじったりひっかけたり、おしっこをかけたりすると、転倒による破損、漏電による火災など事故・けがの原因となります。自由にペットが行動する室内での使用は極力避けてください。ペットを家に残して外出する際は、電源ブラグをコンセントから抜き、ペットの触れない場所に置いてください。

●高温多湿の場所に保管しない なるべく開封時の箱に入れ、湿度の低い、高温・低温にならない場所に保管 してください。

特に注意すべき事項

本製品は高熱器具のため、特に以下の点にご注意ください。



■加熱しすぎに注意

- ●食品や調理カスが発火することがあります。
- ●5 分以上の予熱をしないでください。
- ●タイマーは適切な時間でセットしてください。 加熱しすぎると・食品や調理カスが発火するこ とがあります。

■やけどに注意

●使用中、使用後すぐは本体が大変熱くなってい ます。金属部・ガラス部・コーヒーメーカーの蒸 気口に手を触れないでください。

■揚げ物をしない

●発火の原因となります。揚げ物は調理済食品の 再加熱のみにしてください。

■水をかけない

- ●使用中や使用後に水をかけると、ドアのガラス 部が割れるおそれがあります。
- ●本製品は防水ではありません。本体内部に水が 入ると、故障・漏電・感電の原因になります。

■発煙・発火したときはドアを開けない

- ●ドアを開けると空気が入り、発煙・発火の勢い が増すので開けないでください。
- ●電源プラグを抜き、煙や火がおさまるまで待っ てください。
- ●水はかけないでください。ドアのガラス部が割 れるおそれがあります。

■コーヒーのドリップ中はタンクふた・ フィルターホルダーを開けない

●高温の蒸気でやけどをするおそれがあります。

設置方法

以下の注意・条件を必ず守って設置してください。

/ 注意

●背面・左側面は壁面と 10cm以上離す。

窓ガラスに対する場合は 20cm 以上離し てください。

●天面・前面・右側面は開放する 前面はドアの開閉のため、天面は余熱プレ ートの調理とタンクふた開閉のため、右側


面はフィルターホルダーの開閉のために 開放してください。

●壁・カーテンの近く、じゅうたん・ たたみの上、熱に弱いもの近くに 設置しない

紙・布などの燃えやすいもの、プラスチッ クなど熱に弱いもののそばに設置しない。

●本体にものをのせたり、本体下の すきまにものを入れない

故障・火災の原因となります。





P6

セット内容

開封時は付属品が揃っていることをご確認ください。






- ①取っ手についているねじを回して外します。 一緒にワッシャー類も取り外してください。
- ②ふたのガラス部の外側に、取っ手の軸の中 心を合わせます。
- ③金属ワッシャー、シリコンワッシャーの順に ねじを通し、ふたのガラス部の内側から、中 央の穴へ通します。
- ④取っ手の軸の中心の穴にねじを回して留め ます。ねじの頭をマイナスドライバーでしっ かりと回して固定してください。
- ※固定がゆるいと、ガラス部が外れて落下し、 大変危険です。
- ※ねじを強くしめ過ぎると、取っ手のねじ穴が 破損する場合があります。ご注意ください。

各部名称

開封時は各部に破損がないことをご確認ください。




オーブントースターを使う

/ 注意


開封後、初めてご使用になる場合、煙や臭いが 出ることがありますが、故障ではありません。



(3) ヒーター切換ダイヤル



4 タイマー



/ 注意 加熱しすぎにご注意ください

- ●余熱プレート・オーブントースターは空焼き をしないでください。
- ●余熱プレート・オーブントースターの予熱は 必要に応じて、3~5分程度にしてください。

■1 度に焼ける食パン:4~8 枚切 1 枚

※バターロールのような小さなパンや、クロワッ サンのような油分を多く含むパンはこげやすい ので様子をみながら加熱してください。

(1)電源プラグをコンセントに差し込みます。

(2)食品を庫内に入れます。 焼き網の中央にのせ、ドアを確実に閉めます。

- ※庫内にこぼれるおそれのあるもの、焼き網の上で 安定しないもの(小さいもの、やわらかいもの)は 受け皿にのせてから焼き網にのせてください。
- ※油分・水分が庫内にこぼれるおそれのあるものは アルミホイルでくるんでから受け皿にのせてくだ さい。
- ※冷凍食品を加熱すると受け皿が反る場合があり ますので、食品を均等に受け皿に並べるか、耐熱 容器に入れて焼き網に載せてください。

(3)ヒーター切換ダイヤルをセットします。

- ※食品の種類・分量に合わせて「上・下」「上」「下」 「OFF」を切り替えてください。
- ※最初は「上・下」で庫内全体を温め、食品の焼き色 のつき方を見て「上」「下」「OFF」を切り替えると 均一に熱が通りやすくなります。

(4)タイマーをセットします。

※タイマーを「5」分以下に合わせる場合は、一度ダ イヤルを「6」分以上まで回し、戻しながら合わせて ください。


(5)加熱が始まります。

- ※オーブントースター通電ランプが点灯し、加熱が 始まります。
- ※タイマーが「O」になると「チーン」という完了音が 鳴ります。
- ※調理を途中でやめる場合はタイマーを「OFF」に してください。
- ※調理中・調理後は本体および食品・容器が大変 熱くなっております。ミトン(厚手の手袋)や鍋つ かみなどを使って取り出してください。

余熱プレートを使う

/ 注意


- ●目玉焼専用です。他の調理に使用しないでください。(食品によっては充分に加熱できません。)
- ●揚げ物・焼き物をしないでください。油分に引火して火災・やけどのおそれがあります。




- ●ふたなし:約10分
- ●ふたあり:約6分



(3) ヒーター切換ダイヤル (4) タイマー





- (1)余熱プレートに卵を割りいれます。
 - ※余熱プレートはバターや油はひかずにご使用くだ さい。発火・火災のおそれがあります。
 - また、本体内部へ油分が入っても、発火・火災のお それがあります。
 - ※卵が偏ってしまった場合は、余熱プレートを前後 左右に軽くゆすって均一に広げてください。
 - ※余熱プレートを加熱しすぎると卵が貼りつく場合 があります。台所用スポンジ等で洗い落としてくだ さい。たわしやクレンザーでこすらないでくださ
- (2)余熱プレートを本体にセットします。
- ※ふたなしで約 10 分かかります。ふたをするとより 調理時間が短くなります(約6分)。
- (3)電源プラグをコンセントに差し込み、ヒーター 切換ダイヤルを「上」にセットします。
 - ※オーブントースターも使用する場合は「上・下」で もかまいません。
- (4)タイマーを 10 分にセットします。
- (5)加熱が始まります。
 - ※加熱が強い場合は、ふたをはずして加熱を調節し てください。
 - ※お好みの焼き加減になったらフライ返しなどで目 玉焼きを取り出してください。
 - ※調理中・調理後の余熱プレートや本体に触れない でください。大変熱くなっておりますので、やけど の原因となります。

■オーブントースター・余熱プレートの加熱時間の目安

メニュー(例)	時間(約)	使用する付属品	加熱の際の注意点
トースト(8 枚切)	3分	なし	1 回目は 3.5 分ほど焼く
焼き餅	6~8分	なし	ふくれすぎたり、庫内へのたれ落ちに注意する
冷凍ピザ	7~10分	受け皿	
クッキー	4~5分	(アルミホイルを敷く)	
グラタン	7~10分	受け皿	冷凍グラタンは受け皿なしで 13 ~ 15 分焼く
目玉焼き	6~10分	余熱プレート	ふたで加熱の加減を調節する

- ※加熱時間は材料の種類・温度・質・量によって変わります。ときどき様子を見ながら調節してください。
- ※連続して焼く場合は、2回目以降はやや短めにタイマーをセットしてください。
- ※餅は種類によってふくらみ具合や焼き色が異なります。
- ※餅の内部が固いままの場合は場合は、3~4分予熱し庫内に餅を1~2分入れてから焼くと、やわらかくな

コーヒーメーカーを使う

/ 注意

開封後、初めてご使用になる場合、または長期ご使用になっていなかった場合は、以下の手順でお 手入れをしてからご使用ください。


- ①本体以外の各部品(フィルターホルダー、フィルター、コーヒーポット)を水洗いし、乾いた布でよく拭いてくだ
- ②コーヒー豆を入れずにフィルターをフィルターホルダーにセットします。
- ③コーヒーポットを空の状態で本体にセットします。
- ④タンクに水量目盛り「4」まで水を入れて、コーヒーメーカーのスイッチを押し、タンクが空になるまでドリップします。
- ⑤コーヒーポットのお湯を捨てながら、④を1~2回繰り返します。

■1 杯分: コーヒー豆約 8g

- ●本製品の1杯の分量は約130ccです。 コーヒー豆は約 8g(ティースプーン山盛り2杯程 度)でご使用ください。
- ※コーヒー豆が多すぎると、ドリップ中にコーヒーがフ ィルターホルダーからあふれるおそれがあります。

■ご使用時のポイント

●新鮮なコーヒー豆をご使用ください。 コーヒー豆は開封後、密閉容器に入れて乾燥し た冷暗所で保管してください。湿気ていると、風 味が悪くなります。



/ 注意

- ●保温時間は 15 分以内にしてください。ド リップ終了から 15 分後にはコーヒーメ 一カーのスイッチを「切」にしてください。 コーヒーの量が少ないと、こげつきの原 因になります。保温時間が長くなると風 味が悪くなります。
- ●連続でドリップをする際は、前のドリップ から約 10 分は間を置いて本体を冷まし てください。高温の蒸気によりやけどをす るおそれがあります。

(1)器を使ってタンクに水を入れます。 必ずタンク側面の水量目盛り 1~4 の範囲で 入れてください。

※蛇口から直接注がないでください。感電・漏電・ けがの原因になります。

- (2)フィルターホルダーを本体外側へスライドさせ、 フィルターをセットします。
- (3)コーヒー計量用のスプーンで 1 ~ 4 杯分のコー ヒー豆(上記目安参照)を入れます。
- (4)フィルターホルダーを本体内側へスライドさせ て戻します。カチっと音がするまで戻してくださ W
- (5)本体に空の状態のコーヒーポットをセットします。

※コーヒーポットは必ずフィルターホルダーの後に セットしてください。先にセットしてしまうと、フィ ルターホルダーがきちんとセットできません。

- (6)フィルターホルダーの抽出口と、コーヒーポット の注入口がぴったり合うよう、コーヒーポットを 左右に回して調節してください。
- (7)電源プラグをコンセントに差し込み、コーヒーメ 一カーのスイッチを「入」にすると、ドリップが始 まります。

お手入れ方法

お手入れや保管の際は、以下の方法と注意・警告に沿って行ってください。

/(注意

ご使用後は必ずお手入れをする

食品カスや油が残っていると、発煙・発火・ 焼きムラの原因となります。



お手入れの際は

必ず電源プラグをコンセントから抜く ブラグを抜く感電やけがをするおそれがあります。

庫内・本体が冷めてからお手入れをする やけどのおそれがあります。使用後は庫内・ ▲ 本体・部品が大変熱くなっております。



濡れた手でコンセントを抜き差ししない 感電やけがをするおそれがあります。



本体や庫内に水をかけない

電気絶縁が悪くなり、ショート・感電・火 災の原因になります。



お手入れの際に

塩素系・酸性の洗浄剤を使用しない

本体内部に洗浄剤が残ると有毒ガスが発生 するおそれがあります。

お手入れの際にシンナー・ベンジンなどの 薬剤や粒子の粗い磨き粉などを使用しない 製品の傷・腐食を招き、製品の劣化・故障 の原因となります。



ガラス・金属部に注意する

ドア部ガラス、コーヒーポットなどのガラス を割らないようご注意ください。また、各金 属部で手などを傷つけないようご注意くだ さい。

ふた・余熱プレート・受け皿

- ●水やぬるま湯で洗い、乾いたふきんで拭いてくだ さい。
- ●洗剤を使用する場合は台所用食器洗剤を使用し てください。
- ※特に余熱プレートは塗装がされていますので、ベ ンジン・シンナーなどの強い薬剤やクレンザーな どの粒子の粗い磨き粉を使用しないでください。

本体

- ●ご使用後、本体についた食品カスや油、汁、水分 などの汚れはすぐにふき取ってください。
- ●汚れがひどい場合は、水かぬるま湯で薄めた台 所用中性洗剤を含ませたやわらかい布を固く絞 ってふき取ってください。水を固くしぼった濡れ ふきんで二度拭きしてください。

電源コードと電源プラグ

●乾いたふきんでほこりをふき取ってください。

●汚れがひどい場合は、水を固くしぼったふきん でふいてよく乾かしてください。

くずトレーのはずし方・取り付け方



●はずす時

ドアを半開きにして、 くずトレーを斜め上に 引き抜きます。

●取り付ける時

ドアを半開きにして、 くずトレーを焼きあみ の下に斜めに差し込 みます。

- ※ドアが完全に開いた状態では取り外しにくくな ります。半開きの状態で着脱してください。
- ※取り付ける時は、向きを間違えないようにご注 意ください。斜めにせり上がる方が手前になり



くずトレー

- ●本体から取り外して、水を固くしぼったふきんで ふいてよく乾かしてください。
- ●汚れがひどい場合は、水やぬるま湯で洗い、乾い たふきんで拭いてください。
- ●洗剤を使用する場合は台所用食器洗剤を使用し てください。



タンク

- ●使用後すぐに乾いた布でタンク内部を拭き、充分に乾かして ください。
- ※本体は丸洗いできません。
- ●タンクを水洗いする時は…
- ①本体から全ての付属品(余熱プレート、ふた、受け皿、フィルタ ーホルダー、フィルター、コーヒーポット)を外します。
- ②器を使ってタンクに少なめの水を入れ、内部をすすぎます。
- ※蛇口から直接水を入れないでください。本体内部に水が入る と、故障や漏電の原因となります。
- ※タンク以外の部分に水がかからないようにしてください。
- ③タンク側面の水量目盛り側を下にして水を捨て、タンク内部、 本体外部についた水をきれいに拭き取り、よく乾かします。

フィルターホルダー・フィルター

- ●取り外して水やぬるま湯で洗い、乾いたふきん で拭いてください。
- ●洗剤を使用する場合は台所用食器洗剤を使用 してください。



- ●取り外す時はフィルター ホルダーを持ち上げ、軸 部下の突起を本体から 外します。
- ●取り付ける時はフィルタ ーホルダー持ち上げ、軸 部上の突起を本体に差 し込んでから軸部下を 本体にはめこみます。

コーヒーポット

- ●水やぬるま湯で洗います。洗う時はやわらかい台 所用スポンジをご使用ください。洗った後は乾 いたふきんで拭いてください。
- ●洗剤を使用する場合は台所用食器洗剤を使用し てください。
- ※ガラス部が割れないよう、丁寧に扱ってください。 , •------

お湯の出が悪い時は…

- ※長期間使用していると、タンクに接続されているパイプ内に水道水のカルキ成分や水垢が付着してお湯の 出が悪くなることがあります。そんな時は以下の方法でお手入れをしてください。
- ●用意するもの:レモン1個(または酢 60cc(大さじ 4))
- ①レモンを使用する場合、レモンの絞り、絞り汁を作ります。種や果肉、薄皮などをきれいに取り除きます。
- ②タンクに①のレモン汁または酢 60cc(大さじ 4)を入れ、その後水量目盛り「4|まで水を入れます。
- ③フィルターをセットせず、フィルターホルダーとコーヒーポットのみをセットします。
- ④コーヒーメーカーのスイッチを「入」にして、タンクの水が空になるまで運転します。
- ⑤コーヒーポットのお湯を捨て、再度本体にセットします。タンクの水量目盛り[4]まで水を入れて、再度コー ヒーメーカーを運転します。レモン(または酢)の臭いがなくなるまで(約2~3回)繰り返します。

長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お手入れの後に乾いた布で拭いてよく 乾かしてから、保管してください。

なるべく、本製品が梱包されていた箱に収納し、水気・湿気がなく、高温・低温にならない安定した 場所に保管してください。

故障かな?」と思ったら

次のような症状があれば点検してください。

点検処置をしても直らない場合、または下記以外の現象が生じた場合は、ただちにご使用を中止して ACアダプターを外し、販売店または弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

こんなとき	原 因	点検・処置
オーブントースターが 加熱しない・作動しない	・電源プラグがコンセントに接続されていない・ヒーター切換ダイヤルが「OFF」になっている・タイマーをセットしていない・コーヒーメーカーのスイッチを押している	 ・電源プラグをコンセントに接続してください。 ・ヒーター切換ダイヤルを「上」「下」「上下」のいずれかにしてで使用ください。 ・タイマーをセットしてください。 ・ヒータ切換ダイヤルとオーブントースターのタイマーをで使用ください。
オーブントースター調理で焼きむらが出る	・食材を置く位置が かたよっている・庫内が汚れて熱が均一に 伝わっていない	・食材は庫内の中央に置いてください。 ・本体、庫内が充分に冷めている(常温) ことを確認して、お手入れしてください。
コーヒーが ドリップできない	・電源プラグがコンセントに接続されていない・タンクに水が入っていない・コーヒーメーカーのスイッチが「切」になっている	・電源プラグをコンセントに接続してください。・タンクに水を入れてください。(水量目盛り「4」以上入れないでください)・コーヒーメーカーのスイッチを「入」にしてください。
ドリップしたコーヒーが コーヒーポットに入らず あふれ出す	・コーヒーポットの注入口と フィルターホルダーの抽出 口が合っていない・タンクに水を入れすぎた・タンクにお湯を入れた・フィルターにコーヒー豆を 入れすぎた	 コーヒーポットを左右に回して注入口とフィルターホルダーの抽出口を合わせる。 タンクの水を水量目盛り「4」以下に減らしてください。 水を入れてください。 コーヒー豆を適量(1人分8g)入れてください。
煙が出る、においがする	・使いはじめの際は、煙や臭い が出ることがありますが、 故障ではありません。	※ただし、オーブントースターのヒーター部 および本体底部から煙が出たり、異常に 熱い時はただちに使用を中止し、販売店 または巻末記載の弊社カスタマーサポー トへご連絡ください。
電源プラグが異常に熱い	コンセントの劣化や差し込み のゆるみによって差し込み部 が発熱しているおそれが あります。	・ただちに使用を中止して電源プラグの 差し込みを確認してください。 差し込みがゆるい場合は、電源プラグを 差し直してください。 ※それでも改善されない場合は、販売店 または巻末記載の弊社カスタマーサポー トへご連絡ください。

製品仕様

製品名・型番	ブレックファーストメーカー TI-KMS001					
製品サイズ・重量	(約)幅 39.5× 高さ 28.5× 奥行 23 cm (付属品・突起含む) (約)3.3 kg (付属品含む)					
コード長	(約)1.4m					
定格電圧	入力:AC100V 50/60Hz					
消費電力	1150W /オーブントースター 500W /コーヒーメーカー 650W					
タンクの容量	600mL					
コーヒーの抽出量	約 520mL(タンク満水時)					
材質	が PP、ガラス、スチール等					
付属品本体、受け皿、余熱プレート、ふた、フィルターホルダー、フィルター、コーヒーポット						

本製品を破棄する時はお住まいの地方自治体の廃棄方法にしたがって処分してください。

P14 P15